
Descripción General

Balanza Electrónica de Colgar.

Capacidad: 200 kg x 100 g.

Concebida para reemplazar la balanza de aguja, dando una lectura más precisa, rápida y cómoda. Gabinete de dos visores.

Recepción

La balanza debe ser cuidadosamente desembalada, asegurándose de que no ha recibido daño alguno durante el transporte.

Instalación y Armado

Se colgará desde un soporte firme y libre de vibraciones que pueda soportar la carga máxima de la balanza. Deben evitarse condiciones extremas de temperatura y humedad. La balanza viene provista de un cable con ficha de tres contactos, para conectar a la red de 220 volts. Se recomienda utilizar un tomacorrientes adecuado con conexión firme a tierra, evitando el uso de adaptadores a tomacorrientes de dos contactos.

Balanza Electrónica DIXIE Modelo 5540 R

Instrucciones de Uso



KRETZ

Dixie R

Forma de Operar

ENCENDIDO

Cuando se enciende la balanza, el indicador digital debe mostrar durante unos segundos: 888.8

Pasado ese lapso, y si la balanza está descargada y quieta, la indicación pasa a ser: 0.0

Además se enciende el indicador luminoso de cero, y la unidad está en condiciones de ser operada normalmente. Si en el momento de encenderse, la balanza está cargada o en movimiento, la primer indicación (ochos) permanece, y la unidad queda inoperable hasta que se normalice la situación, descargándose o cesando el movimiento.

PULSADOR SI/NO

Este pulsador sirve como interruptor funcional del visor y para poner en cero la balanza. Para apagar el visor debe oprimirse el pulsador SI/NO durante unos segundos. Para volver a encender el visor se oprime nuevamente el pulsador SI/NO. Cada vez que se enciende la balanza se pone automáticamente en cero.

TARA

Oprimiendo la tecla TARA con un peso ubicado en el gancho, la balanza tomará ese peso como valor de tara. Se encenderá el indicador luminoso tara y el visor pasará a mostrar peso neto.

La operación de tara puede repetirse tantas veces como se desee a medida que se agrega peso. Esto permite pesar varias mercaderías de una venta sin descargar la balanza.

Cuando se descarga totalmente la balanza, si tiene introducido un peso como tara, el visor exhibirá dicho peso, precedido por un signo negativo. Para anular la tara debe oprimirse la tecla TARA con la balanza descargada.

GARANTIA

KRETZ S.R.L. garantiza por seis (6) meses el normal funcionamiento de este equipo contra cualquier defecto de fabricación o de material excepto aquellos elementos sujetos a desgaste o de recambio periódico normal.

La garantía cubre exclusivamente el reemplazo de las piezas defectuosas y la mano de obra correspondiente. No incluye gastos de flete y seguros.

KRETZ S.R.L. se reserva el derecho de anulación de esta garantía cuando a su juicio se comprobaren los siguientes casos:

- Anormalidad en el otorgamiento de la garantía
- Conexión incorrecta.
- Desperfectos debidos a descuidos o uso indebido
- Reparaciones o desarme fuera de nuestra fábrica o

Servicio Técnico Autorizado

Fábrica de
Balanzas y Básculas Electrónicas
e Impresores Alfanuméricos

KRETZ

KRETZ S.R.L.
Dorrego 1881 • 2000 ROSARIO (SF)
Tel. (0341) 482-6049 líneas rotativas
Fax (0341) 485-0914